

## **ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВАННАХ**

**APPLE USC** - низкотоксичный щелочной, на водной основе, очиститель с исключительным эффектом растворения загрязнений и масляных веществ. Создан специально для ультразвуковой очистки. Не содержит гидрокарбонатных растворителей, разлагается биологически и безопасен для применения.

### **ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА**

Удобен для чистки таких частей двигателя, как топливные и масляные фильтры, части насосов, всасывающие и выхлопные клапана и тому подобное.

Наполните ультразвуковой аппарат примерно 30-ю литрами чистой пресной воды.

Прежде чем начать использование, ультразвуковую емкость необходимо освободить от пузырьков газа. Оставьте емкость (ванну) включенной 1-2 минуты без любых чистящих ингредиентов до тех пор, пока выделение пузырьков газа не прекратится. Это улучшит эффект чистки.

Налейте один - два литра **APPLE USC**. Для стойких осадков можно добавить ещё литр-два.

Лучший результат достигается при температуре 60-80°C.

Время, необходимое для чистки, зависит от типа и толщины осадка. 20-30 минут достаточно для большинства загрязнений (осадков).

Затвердевшие, углеродистые и застаревшие налеты и окалины могут потребовать свыше четырех часов и увеличения дозы препарата. Если чистящий раствор несильно загрязнен, он может быть использован при последующих чистках.

**APPLE USC** - фасуется в пластиковые канистры по 20кг.

рН, неразбавленный: 12

### **ОЧИСТИТЕЛЬ НА ВОДНОМ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧИСТКИ В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВАННАХ**

#### **Характерные особенности и преимущества**

- На водной основе.
- Низкотоксичен.
- Биологически разлагаемый.
- Не воспламеняется.
- Без гидрокарбонатных растворителей.
- Разработан специально для использования в ультразвуковых чистящих ваннах.
- Удаляет густые смазки, масло, углеродистые отложения, грязь и глубоко проникшие загрязнения.
- Удерживает отделившиеся частицы окалины во взвешенном состоянии, предотвращая повторное отложение.
- Эффективен и экономичен в использовании.
- Саморасщепляющийся.

Продукт не продается в качестве подходящего для других целей.

Запрещается использование в других целях без консультации с производителем.